

Arbeitsblatt: Gefährdungen und Schutzziele

Branche:	Schlosserei	Tätigkeit ¹ :	Gabelstapler	Blatt-Nr.
----------	-------------	--------------------------	--------------	-----------

¹ Arbeitsblatt nur gültig in Verbindung mit dem Arbeitsblatt „Allgemeine Gefährdungen“ sowie der „Maßnahmenliste“

Information	Ermittelte Gefährdungen (Beschreibung)	Schutzziele / Anforderungen aus dem Regelwerk (nicht vollständig)	Handlungsbedarf		Risiko ²		
			ja ³	nein	groß	mittel	klein
DGUV Vorschrift 68 DGUV Information 208-004	<input checked="" type="checkbox"/> Verletzungen durch herabfallende Last, durch Umstürzen des Fahrzeugs oder durch An-/ Überfahrenwerden	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz einer Fahrerrückhalteeinrichtung <input checked="" type="checkbox"/> Bedienen nur durch ausgebildete, unterwiesene, körperlich und geistig geeignete, schriftlich beauftragte und mindestens 18 Jahre alte Personen <input checked="" type="checkbox"/> bestimmungsgemäße Verwendung des Staplers <input checked="" type="checkbox"/> Tragfähigkeit und Lastschwerpunkt des Staplers beachten <input checked="" type="checkbox"/> Nutzung nur durch berechtigte Personen <input type="checkbox"/> Gibt es Regelungen für den innerbetrieblichen Verkehr mit Gabelstaplern (Geschwindigkeit, Verkehrswege etc.)? <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DGUV Information 209-065	<input type="checkbox"/> Atemwegsbelastung durch Einatmen der Abgase der Verbrennungsmotoren	<input type="checkbox"/> Einsatz von Dieselstapler in geschlossenen Räumen nur mit Rußfilter oder Einsatz von gasbetriebenen Staplern <input type="checkbox"/> durch wirksame Raumlüftung Grenzwerte für Stickoxide und Kohlenmonoxid einhalten <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mitgel tende Unterlagen: Betriebsanweisung Bedienungsanleitung

Wo befinden sich diese: Intranet

² Beurteilen Sie das Risiko mit den Schutzmaßnahmen, die zum Zeitpunkt der Beurteilung wirksam sind

³ Formulieren Sie auf der Maßnahmenliste die von Ihnen durchzuführenden Schritte zum Erreichen der Schutzziele