

Was der Staplerfahrer beachten muss:



Grundsätzlich gilt: Der Staplerfahrer ist für den sicheren Betrieb des Gabelstaplers verantwortlich. Bei einem Fehlverhalten kann er zur Rechenschaft gezogen werden. Damit es nicht soweit kommt, sind u. a. folgende Punkte zu beachten:

Vor Schichtbeginn

- Durchführung der täglichen Einsatzprüfung
- Mängel am Fahrzeug dem/der Vorgesetzten melden

Lastaufnahme

- Beachtung des Tragfähigkeitsdiagramms
- Lasten am Gabelrücken anlegen
- Lasten so aufnehmen, dass sie nicht herabfallen oder verrutschen können, gegebenenfalls sind sie zu sichern

Fahren

- Rückhalteeinrichtung benutzen
- Lastaufnahmemittel in die niedrigste Stellung (bodenfrei) fahren
- Hubmast nach hinten neigen
- Rückwärts fahren bzw. einen Einweiser hinzuziehen, wenn die Sicht auf die Fahrbahn durch die Last versperrt ist
- Bei Rückwärtsfahrt immer in Fahrtrichtung schauen
- Auf schiefen Flächen Last bergseitig führen und nicht wenden

Anheben von Personen

- Personen dürfen nur mit einer entsprechenden Arbeitsbühne, die formschlüssig mit dem Lastaufnahmemittel gesichert wurde, nach oben gefahren werden
- Mit hochgestellter Arbeitsbühne darf der Stapler nur zur Feinpositionierung (im Zentimeterbereich) verfahren werden
- Bei hochgestellter Arbeitsbühne muss der Fahrer auf dem Fahrzeug verbleiben

Abstellen des Staplers

- Gabeln absenken
- Feststellbremse betätigen
- Gegen unbefugte Benutzung sichern
- Keine Rettungs- oder Verkehrswege verstellen



Was der Staplerfahrer beachten muss:



Grundsätzlich gilt: Der Staplerfahrer ist für den sicheren Betrieb des Gabelstaplers verantwortlich. Bei einem Fehlverhalten kann er zur Rechenschaft gezogen werden. Damit es nicht soweit kommt, sind u. a. folgende Punkte zu beachten:

Vor Schichtbeginn

- Durchführung der täglichen Einsatzprüfung
- Mängel am Fahrzeug dem/der Vorgesetzten melden

Lastaufnahme

- Beachtung des Tragfähigkeitsdiagramms
- Lasten am Gabelrücken anlegen
- Lasten so aufnehmen, dass sie nicht herabfallen oder verrutschen können, gegebenenfalls sind sie zu sichern

Fahren

- Rückhalteeinrichtung benutzen
- Lastaufnahmemittel in die niedrigste Stellung (bodenfrei) fahren
- Hubmast nach hinten neigen
- Rückwärts fahren bzw. einen Einweiser hinzuziehen, wenn die Sicht auf die Fahrbahn durch die Last versperrt ist
- Bei Rückwärtsfahrt immer in Fahrtrichtung schauen
- Auf schiefen Flächen Last bergseitig führen und nicht wenden

Anheben von Personen

- Personen dürfen nur mit einer entsprechenden Arbeitsbühne, die formschlüssig mit dem Lastaufnahmemittel gesichert wurde, nach oben gefahren werden
- Mit hochgestellter Arbeitsbühne darf der Stapler nur zur Feinpositionierung (im Zentimeterbereich) verfahren werden
- Bei hochgestellter Arbeitsbühne muss der Fahrer auf dem Fahrzeug verbleiben

Abstellen des Staplers

- Gabeln absenken
- Feststellbremse betätigen
- Gegen unbefugte Benutzung sichern
- Keine Rettungs- oder Verkehrswege verstellen

